



## JA-116H Zbernicový expandér - 16 vstupov

Modul JA-116H umožňuje napájanie a priradenie až 16 detektorov s kontaktnými výstupmi do zbernice systému JABLOTRON 100. Spôsob zapojenia je možné zvoliť pre každý vstup samostatne.

Zapojenie je možné do spínacej aj rozpínacej slučky, jednoducho alebo dvojito vyváženej. Modul je možné umiestniť priamo do ústredne JA-106K. Je adresovateľný a v systéme obsadzuje 16 pozícií. Expandér v systéme obsadzuje 16 pozícií.

### Technické údaje

Napájanie zo zbernice ústredne	12 V (9 ... 15 V)
Prúdová spotreba expandéra (všetky vstupy zopnuté)	25 mA
Dôležité:	K prúdovej spotrebe samotného expandéra je potrebné pripočítať spotrebu zariadení pripojených +U GND výstupy !
Max. prípustné zaťaženie jedného +U GND výstupu	100mA
Max. prípustné zaťaženie všetkých +U GND výstupov	4x100mA
Rozmery	102 x 66 x 20 mm
Klasifikácia bezpečnosti	stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3
Prostredie podľa	STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt	-10 až +40 °C
Ďalej spíňa	STN EN 50130-4, STN EN 55022